

# Istruzioni per il montaggio della base B-Square sul fucile STG58 (FAL Austriaco)

Per potere montare la bassetta B-Square sul fucile FAL STG58 è necessario effettuare una piccola modifica sulla stessa. L'operazione, che comporta solo un semplice intervento con una lima, può essere con facilità effettuata seguendo le seguenti istruzioni.




## Base B-Square per FAL



Per aprire il fucile:

- 1) Rimuovere il caricatore;
- 2) Armare il cane agendo sull'otturatore;
- 3) Agendo sulla leva posta a sx, aprire il fucile;
- 4) Rimuovere l'otturatore estraendolo;
- 5) Rimuovere il coperchio posto a protezione dell'otturatore.



Montando semplicemente la base B-Square noteremo che essa non consentirà la chiusura corretta del fucile in quanto la parte evidenziata nella foto a sinistra non si adatta alla culatta dell'arma.


Tale problema viene evidenziato nell'immagine sotto riportata dove l'accoppiata base-fucile non funziona.



Ecco come procedere agendo con una lima per metalli (la sequenza delle immagini illustra le varie fasi del lavoro):



Iniziare limando lo spigolo che forma un angolo retto



Procedere progressivamente spostandosi, verso destra, nella parte piana del lato obliquo, lavorando parallelamente ad esso con la lima



Bisognerà assottigliare poi tutto il fianco retto così come mostrato nella foto a destra.



Ed ecco quindi risolto il problema (nelle foto l'insieme base-fucile in linea ed un ottica in bella posa sullo stesso)